

Les couples de serrage ci-dessous sont préconisés pour les vis des plaquettes.  
 Nous recommandons de ne pas utiliser de dégrissant (tel que pâte, graisse...) pour les vis.  
 Vous trouverez les clés dynamométrique dans le chapitre accessoires.

Di seguito indichiamo alcuni valori delle coppie di serraggio. Noi consigliamo di non usare paste antigrippaggio sulle viti. Per i cacciaviti Torx consultare il capitolo per gli accessori aggiuntivi.

type tipo	Vis Vite	M <sub>d</sub> Nm	Clé de ser- rage Chiave	Lame Lama
380	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
381.0...	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
382...06	5F.06T15P	5,0 - 5,5	T15PQ	DT15PK
382...08	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK
382...10/12/14	5.10T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
383...06	5F.06T15P	5,0 - 5,5	T15PQ	DT15PK
383...08	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK
383...10/12	5.10T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
ABS	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
ADR.01...	C009000	0,75	T6W	DT6K
ADR.02/03...	C009001	1,5	T8L	DT8K
ADR.04/05/06...	C009002	1,5	T8L	DT8K
B105/BKT105	6.075T15P	5,0	T15PQ	DT15PK
B110/BKT110	6.075T15P	5,0	T15PQ	DT15PK
BKT356	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
DAH	5.12T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
DAH.M.25.012...	030.2547.T8P	1,3	T8PL	DT8PK
DAH.M.25...	030.2553.T8P	1,3	T8PL	DT8PK
DAH.M.37...	030.3070.T10P	3,4	T10PL	DT10PK
DAH.M.62...	5.12T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
DAM31...02B	030.2541.T8P	1,1	T8PL	DT8PK
DAM31...03A/B	030.2547.T8P	1,1	T8PL	DT8PK
DAM31...04A/B	030.2553.T8P	1,1	T8PL	DT8PK
DAM31...05A/B	030.2557.T8P	1,1	T8PL	DT8PK
DAM32...A...	030.3576.T10P	3,5	T10PL	DT10PK
DAM32...02A/B	030.3562.T10P	3,5	T10PL	DT10PK
DAM32.025.D...03A/B	030.3569.T10P	3,5	T10PL	DT10PK
DAM32.032.D...03A/B	030.3576.T10P	3,5	T10PL	DT10PK
DAM32.417...03B	030.3569.T10P	3,5	T10PL	DT10PK
DRHD	6.075T15P	5,0	T15PQ	DT15PK
HSK	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
L381.A060...	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK
L381.D080...	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK
L381.D086...	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
L381.G070...	5.10T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
L381.G080...	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK
L381.G086/090/098	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
L381.N090...	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK

type tipo	Vis Vite	M <sub>d</sub> Nm	Clé de ser- rage Chiave	Lame Lama
L381.S...	5.15T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
L381.T...	5F.08T20P	5,0 - 5,5	T20PQ	DT20PK
L381.X090...	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
LM275.D...	030.357P.315	2,5 - 3,0	T10PL	DT10PK
M116	5.13T20EP	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M117K...05	030.265P.0821	1,2	T8PL	DT8PK
M117K...07	030.265P.0819	1,2	T8PL	DT8PK
M117K...09	030.400P.0227	4,3	T15PQ	DT15PK
M117.MD10...	030.400P.0227	4,3	T15PQ	DT15PK
M117U...05	030.265P.0818	1,2	T8PL	DT8PK
M117U...07	2.6.5T8EP	1,2	T8PL	DT8PK
M117P...05	030.265P.0818	1,2	T8PL	DT8PK
M117P...07	2.6.5T8EP	1,2	T8PL	DT8PK
M275	3.5.10T10P	2,5 - 3,0	T10PL	DT10PK
M306	2.6.5T8EP	1,2	T8PL	DT8PK
M308	3.5.12T10EP	3,0	T10PL	DT10PK
M310...03	030.0324.T7P	1,2	T7PL	DT7PK
M310...04	030.3535.T8P	2,0	T8PL	DT8PK
M310...05	030.3543.T8P	2,0	T8PL	DT15PK
M311	4.14T15P	5,0	T15PQ	DT15PK
M311.0016.00.B/E	4.16T15KP	5,0	T15PQ	DT15PK
M313	5.14T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M313.0016.00.B/E	5.15T20KP	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M328	5.14T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M328.0020.00.B/E	5.13T20KP	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M328.0020.D...	5.17T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M332	5.17T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
M335	6.17T25P	12,0	T25PQ	DT20PQ
M409	030.3511.T10P	3,0	T10PL	DT10PK
MDR.01...	C009000	0,75	T6W	DT6K
MDR.02/03...	C009001	1,5	T8L	DT8K
MDR.04/05/06...	C009002	1,5	T8L	DT8K
MDR.08/09/10...	C009004	3,5	T15Q	DT15K
R381.T...	5F.08T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
R381.X090...	5.12T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
R381.X073...	5F.08T20P	6,0 - 6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
RM275.D...	030.357P.315	2,5 - 3,0	T10PL	DT10PK
RM275.T...	3.510.T10P	2,5 - 3,0	T10PL	DT10PK
SM328	5.17T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
Z313...057	5.26T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
Z313...082	5.28T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ
Z313...107	5.30T20P	6,5	T20PQ	DT20PK / DT20PQ